



**!**

**A**

**B**

**warten**  
wait  
attendre  
wachten  
aspettare  
esperar  
czekać  
čekať  
ждать  
vânta  
vente  
várni  
等待

**C**

**D**

**kurz drücken**  
press briefly  
appuyer brièvement  
kort indrukken  
premere brevemente  
pulsar brevemente  
krótko nacisnąć  
krátce stisknout  
krátko stlačiť  
Кратко нажать  
Tryck kort  
Tryk kort  
Röviden nyomja meg  
短按

**connect**

**!**

**A**

**B**

**warten**  
wait  
attendre  
wachten  
aspettare  
esperar  
czekać  
čekať  
ждать  
vânta  
vente  
várni  
等待

**C**

**D**

**gedrückt halten**  
press  
maintenir  
houd  
tenere  
mantenga  
przytrzymaj  
podržení stisknutého  
podržte stlačené  
удерживайте кнопку  
hold nede  
håll pressad  
按住

**disconnect**

**4**

**an / aus**  
on / off  
marche / arrêt  
aan / uit  
accesso / spento  
encendido / apagado  
włączony / wyłączony  
zapnuto / vypnuto  
zarputé / vypnuté  
включено /  
выключено  
på / av  
tændt / slukket  
be / ki  
开/关

**tippen**  
tap  
appuyer  
tik  
toccare  
tocar  
dotknąć  
dotknúť  
klepat  
tuknúť  
hажать  
trycka  
trykke  
érinteni  
点击

**5**

**heller / dunkler**  
lighter / darker  
plus clair / plus foncé  
lichter / donkerder  
più chiaro / più scuro  
más claro / más oscuro  
jaśniejszy / ciemniejszy  
světlejší / tmavší  
svetlejšie / tmavšie  
светлее / темнее  
lyسارة / mørkere  
lysere / mørkere  
világosabb / sötétebb  
浅色/深色

**gedrückt halten**  
press  
maintenir  
houd  
tenere  
mantenga  
przytrzymaj  
podržení stisknutého  
podržte stlačené  
удерживайте кнопку  
hold nede  
håll pressad  
按住