



Przed przystąpieniem robót należy wykonać przeproki kontrolne istniejących rzędnych uzbrojenia w przypadku rozbieżności należy zaktualizować projekt.

Na całej długości zastosować wysypkę 30cm i odykład 30 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur wykonać obrys do wykopywania;

Pod drogami, chodnikami przewidzieć całkowitą wymianę gruntu

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego

Wykopy uwzględnić doziarnienie, wydmięnie lub stabilizację;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego

wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem powinny być

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszane w

sposób zapewniający ich eksploatację.

Zabezpieczenie kabli wykonakć zgodnie z: PN-E-05125; PN-75/E-05100;

Roboty ziemne wykonakć zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;

Przy robotach ziemnych szczególnie należy wykopać w miejscach

gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne,

sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;