



Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekopy kontrolne istniejących rzędnych uzbrojenia w przypadku rozbieżności należy zaktualizować projekt. Na całej długości zastosować podsypkę 30cm i obsypkę 30 cm. Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić. Pod drogami, chodnikami przewidzieć całkowitą wymianę gruntu. W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PNE-05125, PN-75/E-05100; Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050; Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach gdzie są ukłone kabla energetyczne, telekomunikacyjne, sieć gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynków;