

UWAGI I WYTYCZNE:

1. Przewody wodociągowe układać w szlechtowym wykopie na podsypce piaskowej grubości 30cm oraz w otoczce piaskowej grubości 30cm ponad wierzchem rury.
2. Domyślnym materiałem na przewody obiektowe (jeśli na rysunku nie podano inaczej) są rury ciśnieniowe do wody pitnej z PE100 PN16 (czerwony SDR11 RC łączone doczołowo lub elektrooporowo).
3. Zmiany kierunku wytyczać stosując kształtki zlocznicowe oraz przy niewielkich kątach metodą gięcia na zimno (dopuszczalny promień gięcia przewodu ciśnieniowego dla SDR11 wynosi 20xDN dla +20°C), 25xDN (dla +10°C), 50xDN (dla +0°C), 100xDN (dla -10°C), 200xDN (dla -20°C). Nawiązywanie pod kątem do gotyku na budowie.
4. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich przeglądowania na przekopach, w miejscu, z tym nie mogą być przekazane, zdobyć i przeanalizować dokumentację kablową.
5. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego dokładnemu ustalenia.
6. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, którego należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
7. Na trasie projektowanych przewodów może występować nieznierzowane uzbrojenie.
8. Przewody wodociągowe należy układać w odległościach nie mniejszych niż podano w PN-B-10735:2011 (tab. 6). W przypadku zbliżeń/kolizji z gazociągiem należy/może wykonać zabezpieczenie na istniejącym gazociągu rury ochronne na odległość po 1,5m z każdej strony licząc od osi gazociągu.
9. W przypadku użycia przewodów o zagłębieniu mniej niż 1,4m ponad wierzch rury należy je osłaścić keramzytem lub żużlem ponad projektowanym przewodem o grubości warstwy 20cm.
10. Przewody wodociągowe należy układać w odległościach nie mniejszych niż należy zwarcia/kolizji na placu budowy. W przypadku występowania innego/ich wyżej w przekroju materiału należy stosować/przyjmować/przyjmują należy bezwzględnie powiadomić inwestora/biuro nadz.
11. W przypadku zmiany trwałości/ bądź materiału należy zastosować odpowiednie kształtki połączeniowe, ich rodzaj należy uzgodnić z inwestorem.
12. Profil podłużny rzędnych terenu i planem sytuacyjnym i uzbrojenie kablowym oraz schematem montażowym jest wodociągowej.
13. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji:	SPRAWDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI I POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA PRZEBUDOWY SIECI WOD. SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. PRZEBUDOWA SIECI WOD. SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. MORELOWA, JABŁONOWA I PRZY ŁĄCZNIKU					
	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ					
Projektant branży:						