



#12640/#12642/#12643/  
#12645-12649

### DE Flash Leuchtring USB

#### Laden des Flash Leuchtartikels USB

Der Flash Leuchtartikel wird mithilfe des Micro-USB-Kabels aufgeladen. Sie können den Artikel bequem an Ihren Computer oder mithilfe eines Adapters (separat erhältlich #12709) an eine Steckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 30 Minuten. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Ist der Ring fertig geladen, erlischt das Licht.

#### Kürzen des Flash Leuchtartikels USB

Öffnen Sie eine Seite des Leuchtrings. Kürzen Sie den Ring auf die gewünschte Länge durch einfaches Zuschneiden.

### IT Anello Flash USB

#### Come ricaricare i prodotti Flash USB

I prodotti Flash USB si ricaricano tramite il cavo Micro-USB. Basta collegarlo al vostro computer o ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore (disponibile separatamente art. 12709). Il tempo di ricarica è di circa 30 minuti. Mentre la batteria si sta caricando, la luce rossa resta accesa. Si spegne quando la batteria è carica.

#### Come accorciare l'anello USB luminoso Flash

Aprire un lato dell'anello luminoso. Tagliare l'anello alla lunghezza desiderata.

### EN Flash Light Ring USB

#### Charging the Flash Light Item USB

The Flash Light item can be recharged via Micro-USB cable. Simply connect it to your computer or with an adaptor to the mains socket (available separately #12709). The charging time is about 30 minutes. During charging, a red light is illuminated. When charging is completed, the light turns off.

#### How to shorten the Flash Light Ring USB

Open one side of the light ring. Shorten the ring to the desired length simply by cutting.

### NL Flash Lichtgevende Band USB

#### Opladen van het Flash lichtgevende product USB

Het Flash lichtgevende product wordt m.b.v. de Micro USB kabel opgeladen. Dit kan heel eenvoudig door de USB kabel aan uw computer aan te sluiten of m.b.v. een adapter (los verkrijgbaar #12709) in het stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ca. 30 minuten. Tijdens het opladen, brandt er een rood lampje, die weer uit gaat, zodra hij helemaal is opgeladen.

#### Inkorten van de Flash Lichtgevende Band USB

Maak de lichtgevende band aan één kant open. Vervolgens op de gewenste lengte afknippen.

### FR Anneau lumineux Flash USB

#### Recharger le Flash lumineux USB

Le Flash lumineux peut se recharger par câble Micro-USB. Connectez-le simplement directement à votre ordinateur ou à un adaptateur (disponible séparément #12709). La durée de chargement est d'environ 30 minutes. Pendant le chargement, une lumière rouge s'allume. Elle disparaît lorsque l'anneau est entièrement rechargé.

#### Comment raccourcir le Flash anneau lumineux USB

Ouvrez un côté de l'anneau lumineux. Découpez tout simplement la bande à la longueur désirée pour la raccourcir.

### SV Flashring USB

#### Ladda Flash Light-produkten med USB

Flash Light-produkten kan laddas via Micro-USB-kabel. Anslut den helt enkelt till din dator eller med en adapter till eluttaget (finns separat # 12709). Upladdningstiden är ca. 30 minuter. En röd lampa tänds under laddningsprocessen. När ringen är fulladdad slöcknar lampan.

#### Förkortning av Flash Light-produkten

Öppna en sidan av ljusringen. Korta ringen till önskad längd genom att helt enkelt klippa den.



## DA Flash Lysring USB

### Opladning af Flash Lysartikler USB

Denne Flash Lysartikel bliver ladet vha. et Micro-USB-kabel. Du har mulighed for at tilslutte artiklen til computeren eller vha. en adapter (fås separat #12709) til stikdåsen. Opladningstiden er ca. 30 minutter. Der lyser et rødt lys under opladningen. Når ringen er fuldt opladet, slukkes lyset.

### Afkortning af Flash Lysartikler USB

Åbn den ene side af lysringen. Forkort ringen til den ønskede længde ved blot at skære den.

## ES Collar de Aro Flash USB

### Cargar el Flasher USB

El flasher puede ser recargado mediante el cable Micro-USB. Simplemente conéctelo a su ordenador o a un enchufe eléctrico usando un adaptador (disponible por separado #12709). El tiempo de carga es aproximadamente 30 minutos. Durante la carga se ilumina una luz roja. Una vez acabada la carga, la luz se apaga. Recomendamos cargar el producto después de cada paseo y no descargar la batería por completo.

### Cómo acortar el Collar de Aro Flash USB

Abra el collar por uno de sus lados. Ajuste la longitud del producto con un simple corte.

## PT Argola Flasher USB

### Carregar a Flash Light USB

A Flash Light pode ser recarregada utilizando um cabo USB. Simplesmente ligar ao computador ou à corrente através de um adaptador (disponível em separado TX12709). A duração do carregamento total é de aproximadamente 30 minutos. Uma luz vermelha é acesa durante o carregamento. Quando o anel está completamente carregado, a luz apaga-se.

### Encurtando a Flash Light USB

Abriu um dos lados do anel luminoso. Encurtar o anel para o comprimento desejado, simplesmente cortando-o à medida.

## PL Migająca obroża USB

### Ładowanie lampy błyskowej poprzez USB

Lampę błyskową można ładować za pomocą kabla USB. Po prostu podłącz go do komputera lub za pomocą adaptera do gniazda sieciowego (dostępne osobno # 12709). Czas ładowania wynosi około 30 minut. Podczas ładowania zapala się czerwone światło. Gdy pierścień jest w pełni naładowany, światło gaśnie.

### Skrócenie lampy błyskowej poprzez USB

Otwórz jedną stronę pierścienia świetlnego. Skróć pierścień do żądanej długości, przycinając go po prostu na wymiar.

## CS Flash svítící obojek USB

### Nabíjení Flash Light

Položku Flash Light lze dobít pomocí kabelu USB. Jednoduše jej připojte k počítači nebo pomocí adaptéru do síťové zásuvky (k dispozici samostatně # 12709). Doba nabíjení je asi 30 minut. Během nabíjení se rozsvítí červené světlo. Když je kroužek plně nabitý, světlo zhasne.

### ZkráceníFlash Light

Otevřete jednu stranu světelného kroužku. Zkraťte kroužek na požadovanou délku jednoduchým.

## RU Кольцо светящееся Flash USB

### Подзарядка светодиодного мигающего брелока при помощи USB

Светодиодный мигающий брелок можно подзарядить через USB-кабель. Просто подключите его к компьютеру или с помощью адаптера к сетевой розетке (приобретается отдельно арт. 12709). Время зарядки около 30 минут. Во время зарядки загорается красный свет. Когда кольцо полностью заряжено, свет гаснет.

### Укорачивание флэш-лампа USB

Откройте одну сторону светового кольца. Укоротите кольцо до нужной длины, просто нарежьте его по размеру.

