



HERZBLUT




Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise  
für alle HerzBlut-Bogenstehleuchten  
[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)


1




2




3




4



5



6



## Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise

- Nehmen Sie die Leuchten-Einzelteile aus der Verpackung.
- Die Leuchte ist in der Weite einstellbar. Bestimmen Sie daher vor der Montage die Ausladung der Leuchte. Je weiter die Leuchte in den Raum hineinragen soll, desto höher ist der metallene Leuchtenarm (A) am hölzernen Leuchtenfuß (B) zu montieren (Abb. 1).
- Fixieren Sie am oberen Ende des Leuchtenfußes (B) den Leuchtenarm (A) in gewünschter Position mit einer Spannbacke (C) (Abb. 2). Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben (D) und den Inbusschlüssel (E). Beachten Sie, dass die Schrauben (D) in der Reihenfolge **1,2,3,4** entsprechend der Abb. 2a befestigt werden müssen. Die Schrauben (D) werden dabei nicht sofort komplett versenkt, sondern immer über kreuz nach und nach. Positionieren Sie die andere Spannbacke (C) in der Mitte des Leuchtenfußes (B) und verfahren genauso.
- Schrauben Sie den Fassungserschraubring (F) von der Fassungsaufnahme (G) (Abb. 3).
- Nehmen Sie den Blenddeckel (I) aus dem Schirm (H) (Abb. 4).
- Stecken Sie den Schirm (H) auf das Gewinde der Fassungsaufnahme (G) (Abb. 5).
- Schrauben Sie den Fassungserschraubring (F) wieder auf die Fassungsaufnahme (G) (Abb. 5).
- Schrauben Sie das Leuchtmittel (K) in die Fassungsaufnahme (G) (Abb. 5). Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt wird 1xE27 mit max. 60 Watt.
- Zum Schluss setzen Sie den Blenddeckel (I) wieder in den Schirm (H).
- Je nach Montage des Leuchtenarmes ragt die Leuchte mehr oder weniger weit in den Raum (Abb. 6).
- Stecken Sie den Stecker (L) in die Steckdose. Zum An- und Ausschalten betätigen Sie den Trittschalter (N).

## Hinweise und Informationen



Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:  
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com)