



HERZBLUT




Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Deckenleuchten mit Hochvolt
www.herzblut.eu.com

Installations- und Montagehinweise:


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Installations- und Montagehinweise:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.

Deckenmontage:

1. Lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben (C) von der Wandleuchte mit einem Schraubendreher (S). Die Schrauben dürfen dabei nicht komplett abgeschraubt werden (Abb. 1)!
2. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie dabei die Zuleitung. Die Position des Deckenbügels bestimmt die Ausrichtung der Leuchte.
3. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
5. Ziehen Sie den beigefügten Silikonschlauch (J) über die Hausanschlusskabel, so dass nur noch die Kabelenden herausragen (Abb. 3).
6. Öffnen Sie die Anschlussdose (H) und schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an: Stecken Sie das grün-gelbe Erdungskabel aus der Decke in die Mitte der Lüsteklemme (G), das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G) (Abb. 4). Schließen Sie Anschlussdose (H) wieder.
7. Ziehen Sie die Fassungsaufnahme (F) durch die Öffnung (O) (Abb. 5).
8. Schieben Sie den Leuchtenkörper (B) auf den Deckenbügel (A) und schrauben Sie diesen wieder mit den beiden Schrauben (C) fest (Abb. 6). **Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel im Deckenkasten sind und kein Kabel eingequetscht wird!**

9. Ziehen Sie den **inneren** Ring (E) der Leuchte (B) aus der Öffnung (O) (Abb. 7). Bei 2-, 3- oder 4-flammigen Leuchten wiederholen Sie den Vorgang entsprechend.
10. Stecken Sie das Leuchtmittel (I) in die Fassungsaufnahme (F) (Abb. 8). Das Leuchtmittel (I) ist im Lieferumfang nicht enthalten. Es werden GU10-Leuchtmittel benötigt mit einer maximalen Höhe von 56 mm und einem Durchmesser von 50 mm.
11. Drücken Sie den inneren Ring (E) wieder in die Öffnung (O) (Abb. 9). Bei 2-, 3- oder 4-flammigen Leuchten wiederholen Sie den Vorgang entsprechend.
12. Schalten Sie die Leuchte an Ihrem Wandschalter an und prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:

Die Leuchte ist dimmfähig mit Hilfe eines externen Dimmers über den Wandschalter, sofern auch ein dimmfähiges Leuchtmittel verwendet wird. Bzgl. der Kompatibilitätsliste des Dimmers wenden Sie sich bitte an den Hersteller des verwendeten Leuchtmittels.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu