



HERZBLUT




Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Pendelleuchten mit Gewichten
www.herzblut.eu.com

Installations- und Montagehinweise:

1




2




D Deckenmontage
Ausrichtung beachten




3




4



5



6



Installations- und Montagehinweise:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!**

Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Die Tragseile (H) dürfen sich untereinander nicht berühren, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt. Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

Deckenmontage:

1. Lösen Sie den Baldachin (B) vom Deckenbügel (A) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel indem Sie die Schrauben seitlich am Baldachin (B) lösen (Abb. 1).
2. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels (A) die Ausrichtung der Leuchte bestimmt (D).
3. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (C) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
5. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (N) an die Erdlasche (O) (Abb. 3).
6. Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis an. Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (E) (Abb. 4).
7. Schieben Sie den Baldachin (B) auf den Deckenbügel (A) und schrauben Sie diesen mit den mitgelieferten Schrauben (J) fest (Abb. 5).

8. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein (Abb. 6).
9. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:



Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (C) auf dem Leuchtenkörper (I), dabei ändert sich auch die Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß – ca. 2200K bis 4000K. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus.

Die Leuchte ist zusätzlich über Ihren vorhandenen Wandschalter stufenlos zu dimmen:

1. Leuchte ist beim ersten Einschalten auf 100% Helligkeit.
2. Starten der Dimmung über Ihren Wandschalter mit dem Startcode:
„einschalten - ausschalten - einschalten“ innerhalb von 3 Sekunden. Die Dimmung läuft innerhalb von 4 Sekunden von 100% auf 10% und blitzt auf der höchsten und niedrigsten Dimmstufe einmal kurz auf.
3. Die Dimmung wiederholt sich so lange, bis die Leuchte bei der gewünschten Dimmstufe erneut innerhalb von drei Sekunden ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Lampe leuchtet diese in der gespeicherten Dimmstufe (Memoryfunktion).
4. Um die Memoryfunktion zu löschen, schalten Sie bei eingeschalteter Leuchte die Leuchte aus und wieder ein und gehen wie in Schritt 3 vor. Bei ausgeschalteter Leuchte gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 vor.

Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:

Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com